





VDC (Vehicle Dynamic Control) / ESP (Electronic Stability Program)

OPGELET! ATTENTION! ACHTUNG!

 De beugel geplaatst op de as voorkomt rotatie tijdens transport en opslag.
Het wordt **afgeraden om de as te draaien vóór en tijdens de montage.**
Het kan de sensor beschadigen, waardoor het verklikkerlichtje van de ASR/ESP
gaat gaan branden.
We verzoeken u om de beugel samen met het oude deel terug te sturen.

 The securing bracket placed on the shaft prevents rotation during transport and
storage. It is recommended **not to turn the shaft before and during**
installation.
It could hit the sensor causing the ASR/ESP light to come on.
We kindly ask to return the securing bracket together with the old unit.

 Le support de fixation place sur l'arbre empêche la rotation pendant le transport
et le stockage. Il est recommandé de **ne pas tourner l'arbre avant et pendant**
l'installation. Il pourrait endommagé le capteur ce qui résulte que la lampe-témoin
de l'ASR/ESP va fonctionner.
Nous vous prions de retourner le support ensemble avec la vieille matière.

 Die Transportsicherung an der Welle verhindert ein Verdrehen während des
Transport und Lagerung. **Vermeiden Sie ein Drehen während der Montage.**
Dies könnte der Sensor beschädigen und könnte ein Fehlermeldung ASR/ESP zu
Folge haben.
Wir bitten die Sicherung zusammen mit dem Altteil zurück zu schicken.

