

HJS Service Information | HJS Service Information

Beim Austausch eines Differenzdrucksensors müssen die Schläuche auf Risse, Verstopfungen und sichere Verbindungen geprüft werden, da diese den Druck vom Partikelfilter zum Sensor leiten.

Vor dem Einbau sollten die alten Schläuche, Schellen und alle Anschlüsse auf Beschädigungen oder Verstopfungen untersucht werden, um sicherzustellen, dass keine Probleme bestehen, bevor der neue Sensor angeschlossen wird.

When replacing a differential pressure sensor, the hoses must be inspected for cracks, blockages, and secure connections, as they are responsible for transmitting pressure from the particulate filter to the sensor.

Before installation, the old hoses, clamps, and all associated fittings should be checked for damage or obstructions to ensure that no issues are present prior to connecting the new sensor.